CONDITIONS DE GARANTIE

Une garantie pièce et main-d'œuvre d'une durée d'un an est allouée, hormis les faders (90 jours).
Les règles suivantes sont valables à partir du jour où le dispositif donné quitte l'usine.
La date figurant sur la facture est considérée comme date du début de la garantie.
Seules les sociétés approuvées par la société EUROPSONIC sont autorisées à effectuer les réparations sur le dispositif. La garantie perd sa validité lors d'une intervention sur le dispositif par un technicien non approuvé.
Pendant la durée de garantie, il est nécessaire d'envoyer le dispositif défectueux dans son emballage d'origine, les frais d'envoi sont à la charge de l'expéditeur.
La durée de vie des potentiomètres est limitée, ils ne sont couverts par la garantie du fabricant que pour la durée d'une utilisation courante.
Pour tous renseignements concernant le service, adressez-vous à votre distributeur local susceptible de répondre au mieux à vos questions.

EUROPSONIC SA
7-9 rue Cuvier BP80
42302 Roanne Cedex

Tel :+33 (0)4-77-71-71-06
Fax :+33 (0)4-77-70-33-40

www.europsonic.fr

Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires

EUROPSONIC

PUBLIC ADDRESS AMPLIFICATEUR

Mode d'emploi

PA-120/PA-240
PA-240CD

www.europsonic.fr

CONTROL ELEMENTS

1. FACADE AVANT



(1) BOUTON ALIMENTATION

Commutateur ON/OFF

(2) AIGUES

Permet de contrôler les fréquences aigues +/-10 dB.

(3) BASSES

Permet de contrôler les fréquences graves +/-10 dB.

(4) VOLUME GENERAL

Permet de contrôler le volume général.

(5) VOLUME AUX

Permet de contrôler le volume de l'entrée AUX.

(6) VOLUME ENTREES 1-3

Permettent de contrôler le volume des entrées 1～3.

(7) MODULE CD POUR PA240CD

(8) SELECTEUR DE ZONE

Vous disposez de 4 zones. Appuyez sur les boutons ZONE 1 à 4 pour sélectionner la zone que vous voulez contrôler. Le bouton ALL envoie le signal sonore sur toutes les zones.
Ajustez le volume de chaque zone avec les potentiomètres rotatifs respectifs.
Lorsque le bouton ALL est activé, le volume est contrôlé par le volume général.

(9) Vu-mètre à leds et indicateur led de mise sous tension.

2. FACADE ARRIERE



(12) VENTILATEUR

(13) GND / TERRE

Mise à la terre

(14) PRISE ALIMENTATION GENERAL

(15) PRISE ALIMENTATION DC 24V

Respectez bien la polarité.

(16) CONNECTEURS DE SORTIE

4 Ohms, 25V, 70V ou 100V

(17) ENTREE AMP / SORTIE PRE

(18) CONNECTEURS DE SORTIE

Pour les zones 1 à 4

(19) CONTRÔLE VOLUME MONITEUR

(20) CONNECTEURS MONITEUR

A relier au moniteur pour retour de l'entrée AUX .

(21) SELECTEUR VOLTAGE 115V/230V

(22) TELEPHONE PAGING

A connecter au téléphone.

(23) NIVEAU ENTREE SONORE TEL

(24) SORTIE LIGNE

(25) ENTREE AUX

(26) ENTREES 1-4

Ces entrées sont de type asymétriques et symétriques

(27) SELECTEUR MIC/PHANTOM/LIGNE

MIC pour utiliser un micro dynamique
PHANTOM pour utiliser un micro électret
LIGNE pour utiliser un élément AUX.

(28) MUTE/SEN

Lorsque MIC 1 ou TEL paging fonctionnent, toutes les entrées signal sont muettes.

LECTEUR CD



	Bouton ON/OFF.
	Bouton éjection du CD.
	Contrôle volume.
	Bouton « Suivant »
	Bouton « Précédent »
	Bouton lecture / pause Appuyez une fois pour lire le CD, appuyez de nouveau pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	Appuyez sur ce bouton pour répéter le morceau en cours de lecture ou répéter le CD en entier ou répéter des chansons de façon aléatoire.
	Bouton stop
CD/USB	Commutateur CD/USB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONTRUCTEUR

Puissance RMS	AC:120W/ 240W; DC:88W/165W
Bande passante	80Hz-16kHz(±3dB)
T.H.D.	≦1%
Rapport S/B	MIC:≧65dB Phantom:≧65dB Line:≧75dB AUX: ≧80dB
Consommation	AC 230V:285W/600W ;DC 24V: 161W/312W
Sensibilité entrée	Mic : -52dBV balanced Phantom : -52dBV / 24V balanced Line : -10dBV balanced Aux : -20dBV unbalanced AMP IN : 0dBV unbalanced; TEL IN : -10dBV balanced
Sortie	COM , 4Ω , 25V ,70V , 100V
Zone	Z1～Z4 : 100V
Contrôles	4 Input volume controls; 1 Aux volume controls 2 Treble/Bass controls; 1 Master volume control 4 Zone out volume controls;5 Zone out selector switch(units with"S") 3 REC selector switch(models of recording functions)
Dimensions (WxDxH)	420 × 330 × 88mm
Poids	11.8kg ; 12.8kgs

SCHEMA DE CONNEXION